


Шкаф для одежды



*Габаритные размеры в мм
782X373X2088*

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Изб.№11К-24

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Распаковать упаковки (при этом сохранить упаковочные ярлыки).
2. Ознакомиться с данной инструкцией по сборке.
3. Подготовить инструмент: молоток, набор отверток, рулетку.
4. Подготовить место для сборки.
5. Прямоугольность собранных каркасов проверять рулеткой по диагонали.

Примечание:

1. Изделия набора после сборки соединить между собой межсекционной стяжкой (компл. №12), предварительно просверлив под нее отверстия диаметром 6 мм.
2. Заглушки на фурнитуру установить после полной сборки изделия на видимые части.
3. Задние стенки крепить на гвозди компл. №10 с шагом 200 мм

Внимание!

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип крепления подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении "запотевает", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28°C и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.
3. На поверхности деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).
4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
5. Поверхности мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
6. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
7. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НА КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ

Претензии по комплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.


По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер набора мебели, номер ОТК, приложите упаковочные ярлыки


Крепление петли
(комплект №4)




Крепление штанги
(комплект №7)




Крепление задней
стенки
(комплект №10)



Крепление наконечника
(комплект №11)



Крепление винта
саморезного
(комплект №19)



ПРАВИЛА




по регулировке петли четырехшарнирной, используемой
при навеске дверей

Если при монтаже дверей допущена неточность в их положении (большие зазоры между боковой стенкой и дверью; перекос дверей и т.п.), то необходимо произвести регулировку петель.

Регулирование осуществляется с помощью винтов поз.1,2,3. в трех направлениях, указанных стрелками а-а, б-б, с-с.

ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ:









1. Ослабить винт поз.2. Это даст возможность перемещения двери по стрелке б-б.
2. Установочным винтом, поз.1 дверь перемещается по стрелке а-а
3. После установки двери в нужном положении винт поз.2 затягивается до отказа.
4. Ослабить винт поз.3. Это даст возможность перемещения двери по стрелке с-с.



Нижняя часть двери отстает


Дверь наклонена вниз

Фурнитура

Комплект №3	Ручка	Шуруп 4x30	Шайба
			
	В 2	В1 2	В2 2
Комплект №4	Петля	Планка	Шуруп 3,5x16
			
	Д 8	Д1 8	Ж 32
Комплект №7	Штанга выдвижная	Шуруп 3,5x16	
			
	Г 1	З 4	
Комплект №8	Полкодержатель с рубашкой	Полкодержатель	
			
	И 2	Е 4	
Комплект №10	Гвоздь 1,6x25	Шайба 3,5x16	Профиль Н гибкий L=815мм
			
	П 28	О 8	Р 8
	У 2		
Комплект №11	Наконечник	Гвоздь 1,6x25	
			
	С 4	Т 8	
Комплект №12	Стяжка межсекцион.		
			
	У 1		
Комплект №19	Винт КОН7х50	Ключ	Заглушка
			
	Ю 18	Д 1	Ю1 14

Спецификация деталей

№дет.	Длина	Ширина	Кол-во
32,33	2067	370	2
27	782	370	1
35	748	370	1
36	748	50	1
937	748	350	1
38	748	370	1
172	745	350	1
39	845	387	4
10	1993	370	2



Примечание: Изделия набора после сборки соединить между собой межсекционной стяжкой компл.№12, предварительно просверлив под нее отверстие диаметром 8мм.